



- HU** Légbeszívó Ø90/110 mm - használati útmutató
GB Air admittance valve Ø90/110 mm with synthetic rubber - Installation manual
GER Luftsauger Ø90/110 mm - Montageanleitung
CZ Přívzdušňovací hlavice pr.90mm s gum.těsněním - Instalační manuál
SK Prívzdušňovacia hlavica pr.90mm s gum.tesnením - Inštalačné manuál
RO Aerisitor coloana Ø90/110 mm - Manual de Instalare
HR Dozračnik Ø90/110 mm - Uputstvo za montažu
SRB Ventilaciona glava Ø90 mm - Instalacijski priručnik
PL Zawór napowietrzający Ø90/110 mm z uszczelką - Instrukcja instalacji
BG Въздушен клапан Ø90/110 mm - Инструкции за инсталация
RUS Воздушный клапан Ø90/110 mm - Инструкция по установке
UKR Повітряний клапан Ø90/110 mm - Інструкція по установкe



HU - Szerelési útmutató:

Cikksz.: **STY-090**

Légbeszívó képesség: **35-45 l/s (250 Pa atmoszférikus légnyomás mellett)**

Légbeszívók: A szennyvízkiárat elővezetékén nagyobb magasságból eszüköz víz vákuumot idéz elő, melynek következtében a búzárából eltávozik a víz. Ezen jelenség kiküszöbölésére szolgálának a légbeszívók, azáltal hogy a hálózaton lecsökkenő nyomás hatására automatikusan kinyitnak és levegőt engednek a rendszerbe, megátalva ezáltal a csatorna rendszerben lévő vízbúzárák kiszáradását.

Légbeszívó javasolt beépítése: A 4 méternél hosszabb oldalág(ka)t ki kell szellőztetni, vagy az utolsó vízvételi helyen lefolyó vezeték el kell látni légbeszívó szeleppel. Az elővezetékek tetején szintén légbeszívó szelepet kell beépíteni.

Légbeszívószelepek alkalmazása: A légbeszívószelepet az elővezetéseken az utolsó csatornagig felett kell elhelyezni. Javasolt a legfelső WC felett elhelyezni, mert így az elővezetéseket nem kell a tetőtérbe kivezetni. (Az utólagosan jelentkező csatorna szag visszazárásánál van lehetőség a szifon és a fali csatlakozások között kisebb légbeszívó szelepek elhelyezésére!)

Légbeszívószelep működése: A levegő beáramlását a szelepen belül elhelyezett gumimembrán biztosítja, amely a csatornavezetékben kialakult vákuum esetén a külső légnyomás hatására megemelkedik, szabad beáramlást engedve a levegőnek. Nyomásegyensúly, vagy fordított nyomásviszonyok esetén a gumimembrán alap állapotban zár és zárva tartja a szelepet. Mivel a működéséhez nélkülözhetetlen a gravitáció, ezért a légbeszívókat csakis függőlegesen szabad beépíteni!

GB - Instructions:

Product code: **STY-090**

Capacity: **35-45 l/s (l/s at -250 Pa)**


Air admittance valves: Collected water coming down from a height causes a vacuum in the drain line of the sewage downpipe and it's a result of water escapes from the water traps. The air admittance valves are used to counteract this phenomenon, their function is to open automatically at negative pressure and allows air to enter the system when pressure is reduced in the sewage system, thus preventing drying of water traps in the drainage system.

Air admittance valves recommended installation: The Single or multiple drainage pipes, which are longer than 4 m away from the downpipe have to be equipped with ventapipes (air admittance valves). Minimum one downpipe must be installed over the roof, all other downpipes may be vented with air admittance valves.

Air admittance valves used: At downpipes above the last drained device (e.g. above the highest toilet. The advantage is, that the pipe may not be lead through the ceiling into the attic). Also at renovations, when a single trap has to be ventilated, to solve existing problems.

Air admittance valve operation: Inside the ventapipe a rubber disc regulates the air flow. This membrane closes the air inlet, when there is no pressure or overpressure and avoids air (or stench) coming up from the sewer. This is the reason, why these
air admittance valves must be installed always vertically!

STY-090



Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
L-002-100	Légbeszívóhoz fedél 110 mm	1 db
L-003-100-1	Légbeszívó szelep 110 mm felső rész	1 db
L-004-100	Légbeszívó membrán 110 mm	1 db
L-003-100-2	Légbeszívó szelep 110 mm alsó rész	1 db
L-001-100	Légbeszívó test 110 mm	1 db
G-007	WC bekötő illesztő gyűrű	1 db

- HU** Gyártó:
GB Producer:
D Produzent:
CZ Výrobce:
SK Výrobca:
RO Producătorul:

- HR** Poslodavac
SRB Произвођач:
BG Производител:
PL Producent:
RUS Производитель:
UKR Виробник:

STYRON Kft., Kóka H-2243 Zsámboki út IPT., Magyarország
 Tel.: +36 29 629 030, Fax: +36 29 629 030 / 117
 e-mail: ertekekesites@styron.hu, styronkft@styron.hu
www.styron.hu